




I/O 内部结构



接线端子定义




RS485 参考接线



EMBX/EMBXISO

典型组网参考



- 1. 以太网级联, 多主机连接;
- 2. 每个 RS485网段都可独立配置;
- 3. RS485 可配置主站命令缓冲, 高速数据服务器;
- 4. RS485配置为网关模式可任意访问其他主站RS485, HUB模式;
- 5. Modbus TCP 主站模式时, 网关间可相互交换数据;
- 6. 网关模式时主机可访问各网段中的任意从站点, 云网关模式可远程实现此功能;

订购信息

EGMBx4ISO Modbus TCP 网关 (4 路隔离 RS485)
EGMBx4ISO Modbus TCP 网关 (4 路隔离 RS485)-R1
 注: R1 为增加一路 RS232, R4 为增加 4 路 RS232

可增加订购的相关附件

- 120Ω RS485 终端电阻